


エントランスIC5000Plus配線系統図


メインエントランス集合玄関機



インターホン制御盤へ



＝着荷信号が必要な場合＝
エントランスIC5000制御ユニットのGATE番号を
集合玄関機側〔1・2〕宅配ボックス側〔3・4〕に指定する。

エントランスIC5000Plus




エレベータ 連動

サブエントランス自動ドア



宅配ボックス

エントランスIC5000Plus



エントランスIC5000Plus

