


## はじめに

本誌は使用者用の為の簡易マニュアルです。より詳しい内容は取扱説明書をご参照ください。


### 各部品説明



- ① 7インチ・タッチ画
- ② ソレノイド錠：キャビネットのドアをロック（鍵またはシステムで解錠）
- ③ 状態ランプ：システムの状態 緑-正常 赤-エラー
- ④ ユーザーの指紋の登録・認証
- ⑤ カードリーダー：Mifare 規格の RFID リーダー
- ⑥ キースロット：鍵挿入口
- ⑦ イーサネットポート：10/100M イーサネットインターフェース
- ⑧ 電源ポート
- ⑨ リセットボタン：電源切替え


## 暗証番号認証方法

1.ID とパスワードを入力。ログインを選択して認証完了。



## カード認証方法

1.カードをかざして認証。




# 指紋認証方法

1.ID を入力後、指紋を選択。



2.写真の様にセンサーに指を置き、認証。



# 顔認証方法

## 1. 顔認証を選択




## 2. 顔をカメラに合わせて認証。



# 鍵取り出し方法

1. 認証後、取り出したい鍵を選択。




2. 写真の様に、鍵が点滅し、取り出すことが可能。



## 鍵返却方法

- 1.キーインテリピン自体をスキャンして返却が可能です。



- 2.写真の様に返却位置が点滅し、差し込むことが出来る。



## 緊急解錠方法

鍵が取り出せない場合は管理者へご連絡ください。